

Инструкция по сборке и эксплуатации палатки Bigless 4

Комплектация:

- Палатка внутренняя
- Палатка внешняя
- Три дуги (две одинакового размера для внутренней палатки, одна для тамбура)
- Съёмный пол для тамбура (терпаулинг)
- Набор колышков

Меры предосторожности и уход за палаткой:

- Перед сборкой палатки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, это поможет избежать повреждения материала или каркаса в результате неправильной сборки. Такого рода повреждения не подлежат гарантии.
- Ставьте палатку на твердой и ровной поверхности.
- Храните палатку в чистом виде. Палатку следует упаковывать для хранения только после полной просушки всех составляющих.
- Палатка изготовлена из синтетических материалов, что может способствовать возникновению конденсата с внутренней стороны палатки.

Не путайте с протеканием. В случае возникновения конденсата, рекомендуется улучшить проветривание палатки.

Сборка:

1. Разложите внутреннюю палатку на ровной поверхности.
2. Соберите дуги.
3. Вставьте дуги в карманы палатки, на карманах и дугах цветом указано, в какой карман должна устанавливаться определенная дуга.
4. Вставьте концы дуг в люверсы на стропе тента.
5. Подвесьте внутреннюю палатку.
6. Закройте все молнии и растяните тент при помощи колышков и оттяжек.
7. Резиновые кольца расположенные внизу прикрепите к земле колышками. Для большей устойчивости палатки используйте оттяжки.

Рекомендации:

Не допускайте чрезмерного натяжения палатки.

При установке палатки входы палатки держите закрытыми.

Схема установки:

