

Инструкция по сборке и эксплуатации палатки Spirit 4

Комплектация:

- Палатка внутренняя
- Палатка внешняя
- Четыре дуги
- Съёмный пол для тамбура (терпаулинг)
- Две стальные стойки
- Набор колышков

Меры предосторожности и уход за палаткой:

- Перед сборкой палатки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, это поможет избежать повреждения материала или каркаса в результате неправильной сборки. Такого рода повреждения не подлежат гарантии.
- Ставьте палатку на твердой и ровной поверхности.
- Храните палатку в чистом виде. Палатку следует упаковывать для хранения только после полной просушки всех составляющих.
- Палатка изготовлена из синтетических материалов, что может способствовать возникновению конденсата с внутренней стороны палатки. Не путайте с протеканием. В случае возникновения конденсата, рекомендуется улучшить проветривание палатки.

Сборка:

1. Разложите внешнюю палатку на ровной поверхности.
2. Соберите дуги.
3. Вставьте две длинные дуги без меток в карманы. Две дуги с красными метками вставьте в карманы с красными метками. Концы дуг вставляйте в игольчатые крепления по углам дна палатки.
4. Закрепите внутреннюю палатку на каркасе при помощи пуговиц.
5. Прикрепите внешнюю палатку к внутренней в углах, вставив концы стоек в люверсы на стропе тента.
6. Резиновые кольца расположенные внизу прикрепите к земле колышками. Для большей устойчивости палатки используйте оттяжки.

Рекомендации:

Не допускайте чрезмерного натяжения палатки.
При установке палатки входы палатки держите закрытыми.

Схема установки:

